



CGHXQ -I / D 系列电动送风式呼吸器





使用说明书

东台臻博科技有限公司

使用本系列长管呼吸器之前，使用者必须认真阅读和理解本说明书并严格遵守相关内容，请保存本说明书以便在使用过程中参考

智能型电动送风式长管呼吸器使用流程图

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>1. 检查送风机外观，若无损坏情况，连接电源后通电，并按下充电开关，待机情况下充电指示灯亮起。</p> | <p>2. 保持电源连通，并按下充电开关，充电指示灯亮，按下风机开关，风机开始工作，机箱温度指示和电池电量指示会亮起</p> |
|  |  |
| <p>3. 确认送风机一切正常后，连接导气管和面罩，并佩戴好（面罩和导气管佩戴参见自吸式长管呼吸器使用方法）</p> | <p>4. 单人使用的电动送风式长管呼吸器直接将连好面罩的导气管与送风机螺纹接口处连接即可</p> |

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>5. 多人使用的电动送风式长管呼吸器需选择多人配置。螺纹接口与送风机接口对接，旋转拧紧</p> | <p>6. 再将相应作业人数使用的导气管和多人主机连接即可</p> |
|  |  |
| <p>7. 主机启动后，如果 220V 电源断电，主机内置报警器会报警</p> | <p>8. 安装完成，打开送风机进行作业前试验，呼吸顺畅无碍后方可进入作业区</p> |

智能型电动送风式长管呼吸器工作模式介绍

| 工作模式 | 工作状态图示 | 模式介绍 |
|------|--------|------|
|------|--------|------|

| | | |
|-------------|--|---|
| <p>电源工作</p> |  | <p>接通电源后，打开充电开关，充电指示灯亮起，同时打开风机开关，电量指示与电池状态屏幕和温度指示亮起，送风机开始工作。</p> |
| <p>电池工作</p> |  | <p>在未接通电源或电源断开的情况下，可打开风机工作开关，此时，电池状态屏幕不亮，电量指示和温度指示屏幕亮起，送风机开始正常工作。</p> |

| | | |
|------------------|--|---|
| <p>充电</p> |  | <p>接通电源，并打开充电开关，此时，充电指示灯亮起。充电状态灯闪烁，显示充电开始。（充电时，一定要开启充电开关）</p> |
| <p>电源工作与充电同步</p> |  | <p>接通电源，并打开充电开关，此时，充电指示灯亮起。同时，打开风机开关，电池状态屏幕亮起，充电状态灯闪烁，送风机开始工作，表明此状态下送风机在工作时，电池同步进行充电。</p> |

智能型电动送风式长管呼吸器优势

产品特点

1. 不锈钢材质机身，外壳坚固，体积小巧便携；
2. 内置鼓风机涡轮离心大风量风扇，风压大，满足大风量送风，最多可满足 4 人同时使用；
3. 进风口加装防尘滤棉，过滤空气洁净，保证工作人员顺畅呼吸；
4. 配备免维护双滚珠轴承，有效均衡工作与散热；
5. 超强稳定性，低功耗、高效率，通电情况下可保证长时间工作；
6. 断电或无电源供电情况下可采用电池工作，电池满电状态时可保证 1 小时连续工作；
7. 充电更加智能，配有充电状态提示灯及电池状态提示灯，充、用电情况尽在掌握；
8. 可在多种工作模式下任意切换，充分适应各种条件下的正常工作；
9. 使用寿命长，故障低，工作性能稳定。

东台臻博科技有限公司

网址：www.dtzhenbo.com

电话：0515-85091088

地址：江苏东台市新街镇海洋产业装备园