



RHF-I 轻型半封闭防化服

使用说明书

东台臻博科技有限公司

使用本系列半封闭式轻型防化服之前,使用者必须认真阅读和理解本说明书并严格遵守相关内容,请保存本说明书以便在使用过程中参考

***半封闭式轻型防化服使用流程图**

防化服的正确穿戴方法:

(1) 先撑开服装的颈口、胸襟、两脚伸进裤子内,将裤子提至腰部,再将两臂伸进两袖,并将内袖口环套在拇指上。

(2) 将上衣护胸布折叠后,拉过胸襟布盖严,然后将前胸扣子扣牢。

(3) 将腰带收紧后,将扣子扣上。

(4) 带好消防面具后再将头罩罩在头上,并将颈扣带的扣子扣上。

(5) 最后戴上手套,将内袖压上手套里。



半封闭轻型防化服是供消防、抢险队员、工厂或实验室的工作人员进入固体、液体酸碱类化学物品现场进行抢险、救援、工作时穿着的一种特种个人防护服装。

简易防化服不适用于高温高热或火灾现场穿着。

一、主要技术参数

序号	项 目	指 标
1	抗水渗透性	不渗漏
2	拉伸强度, N/5cm, 经向, 纬向	≥450
3	撕裂强度, (单舌法) N, 经向, 纬向	≥32
4	防 酸 渗 透 性 能 (100mmX100mm) , 30min (80%H2SO4,60%HN03,30%HCL)	不渗透
5	防碱渗透性能 6.1mo1/L NaOH,(100X100mm), 30min	不渗透
6	阻燃性能: 续燃时间, S 阻燃时间, S 损毁长度, cm	≤10 ≤10 ≤10
7	耐热老化性能(1250C×24h)	不粘不脆
8	耐寒性能(-25℃×5min, 折叠 180°)	无裂痕
9	耐汽油性能(浸 120#汽油,30S)	无裂纹不发粘
10	防化服整体重量, kg	≤5

二、使用方法

- 1、撑开连体上衣的开口处, 两脚伸进裤子穿上胶靴, 整理服装, 提至腰部后再穿入双手。
- 2、戴上防化服的帽子, 理顺上衣护胸布, 折叠后拉过胸襟盖片将护胸布盖严, 然后将胸前撒扣撒好。
- 3、理顺帽子, 把颈部的收紧带围着脖子绕一圈, 在颈部松紧适度的地方扣上金属扣撒扣。
- 4、整理腰带, 把腰带收紧, 直至穿着舒适。
- 5、戴上手套, 必须把手套理在两层袖口的中间。方法如下: 先把防化服袖口的第一层向外翻出, 再将防化手套口理在防化服内袖的外面, 最后把防化服的第一层袖口翻下来使手套夹在2层袖口的中间。
- 6、如果需要使用空气呼吸器或防毒面具进行呼吸保护, 佩戴时应注意必须使面罩与脸部贴紧和密封。

三、使用和保管注意率项

- 1、防化服的使用温度不得超过 60℃, 避免使轻型防化服与火焰及熔化物质直接接触, 防止损坏服装。
- 2、使用前必须认真检查服装的完好情况, 如有破损请不要使用。
- 3、使用时, 在不影响视线的情况下, 防化服的帽子应最大程度地保护好脸部。所有撒扣应扣好, 腰带应束紧, 以减少运动时产生的“风箱效应”。
- 4、使用结束后, 使用人员必须用清水反复冲洗防化服上酸、碱物, 或在中和溶液的淋洗器下冲洗后方可脱下防化服, 以防止在脱卸防化服的过程中人体受到高浓度化学物品的伤害。
- 5、每次使用后, 根据脏污情况用肥皂水或 05-1%的碳酸钠水溶液洗涤, 清除酸碱物质, 然后用清水汰洗干净, 挂在阴凉通风处, 使内外晾干、不要使用干洗方法进行清洗。
- 6、折叠时, 将防化服正面向上铺平, 理顺两袖, 把服装左右对折, 两靴尖朝向外侧, 再向纵折叠, 将手套放在中部, 靴底相对卷成一卷, 横向放入防化服包装袋内。
- 7、轻型防化服应在通风避光的环境下存放, 保存期间不得靠近热源和阳光直接照射, 不能接触活性化学物质及各种油类, 也不要受酸碱污染的环境中长期存放
- 8、产品在符合标准规定的保管条件下, 保存期为三年。



背面



侧面

东台臻博科技有限公司

网址: www.dtzhenbo.com

电话: 0515-85091088

地址: 江苏东台市新街镇海洋装备园区