



# RHF-II 重型全封闭防化服

## 使用说明书

东台臻博科技有限公司

使用本系列半封闭式轻型防化服之前，使用者必须认真阅读和理解本说明书并严格遵守相关内容，请保存本说明书以便在使用过程中参考

## \*封闭式防化服使用流程图

---

1  
先佩戴好呼吸器，再穿戴好防化服的双手双脚。



穿戴好双手双脚后，穿戴者身体完全钻进防化服内。

2  
协助穿戴者拉好封口拉链，完成穿戴即可自由行动。



一级全封闭防化服是供消防、抢险队员、工厂或实验室的工作人员进入固体、液体、气体等酸碱类或有机、无机类化学物品现场进行抢险、救援、工作时穿着的一种特种个人防护服装。

### 一、主要技术参数

序号	项 目	指 标
1	抗水渗透性	不渗漏
2	拉伸强度, N/5cm, 经向, 纬向	≥450
3	撕裂强度, (单舌法) N, 经向, 纬向	≥32
4	防 酸 渗 透 性 能 (100mmX100mm) , 30min (80%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ,60%HN <sub>3</sub> ,30%HCL)	不渗透
5	防碱渗透性能 6.1mo1/L NaOH,(100X100mm), 30min	不渗透
6	阻燃性能: 续燃时间, S 阻燃时间, S 损毁长度, cm	≤10 ≤10 ≤10
7	耐热老化性能(1250C×24h)	不粘不脆
8	耐寒性能(-25℃×5min, 折叠 180° )	无裂痕
9	耐汽油性能(浸 120#汽油,30S)	无裂纹不发粘
10	防化服整体重量 kg	≤8kg

### 二、使用方法

1. 一级全封闭防化服必须与正压式空气呼吸器配套使用。
2. 穿戴好正压式空气呼吸器。
3. 打开包装, 使用前检查防化服是否有破损, 如有破损必须停止使用。
4. 防化服完好, 打开气密拉链, 先穿入双脚, 然后穿入双手及面屏。
5. 在他人的帮助下拉紧气密性拉链并盖好魔术贴。

### 三、使用和保管注意率项

- 1、防化服的使用温度不得超过 60℃, 避免使防化服与火焰及熔化物质直接接触, 防止损坏服装。
- 2、使用前必须认真检查服装的完好情况, 如有破损请不要使用。
- 3、使用时, 在不影响视线的情况下, 防化服的面屏应最大程度地保护好脸部。所有撤扣应扣好, 腰带应束紧, 以减少运动时产生的“风箱效应”。
- 4、使用结束后, 使用人员必须用清水反复冲洗防化服上酸、碱物, 或在中和溶液的淋洗器下冲洗后方可脱下防化服, 以防止在脱卸防化服的过程中人体受到高浓度化学物品的伤害。
- 5、每次使用后, 根据脏污情况用肥皂水或 05-1%的碳酸钠水溶液洗涤, 清除酸碱物质, 然后用清水汰洗干净, 挂在阴凉通风处, 使内外晾干、不要使用干洗方法进行清洗。
- 6、折叠时, 将防化服正面向上铺平, 理顺两袖, 把服装左右对折, 两靴尖朝向外侧, 再向纵折叠, 将手套放在中部, 靴底相对卷成一卷, 横向放入防化服包装袋内。
- 7、防化服应在通风避光的环境下存放, 保存期间不得靠近热源和阳光直接照射, 不能接触活性化学物质及各种油类, 也不要受酸碱污染的环境中长期存放
- 8、产品在符合标准规定的保管条件下, 保存期为三年。



东台臻博科技有限公司

网址：[www.dtzhenbo.com](http://www.dtzhenbo.com)

电话：0515-85091088

地址：江苏东台市新街镇海洋装备园区